



Руководство

по эксплуатации бигуди для волос
DEWAL PRO

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Бигуди для волос 03-LNR1 DEWAL PRO TWIST предназначены для укладки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 100-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Мощность — 90 Вт.
4. Температура нагрева 110 ± 10 °С.
5. Диаметр роликов: 38 мм — 4 шт., 45 мм — 4 шт.
6. Автоотключение через 60 минут.
6. Длина шнура — 1,5 м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Комплект бигуди для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



- A.** Кнопка включения/выключения.
- B.** LED индикатор вкл./выкл., белый свет.
- C.** Зажимы.
- D.** Индикатор нагрева.
- E.** Ролик 45 мм.
- F.** Ролик 38 мм.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

1. Включение: поставьте подставку с бигуди на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
2. Включите прибор, длительно нажав кнопку включения/выключения **(А)**, индикатор загорится **(В)** и бигуди начнут нагреваться. При достижении рабочей температуры индикатор на бигуди станет красным **(D)**.
3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать. Ее толщина не должна быть большой. Снимите валик нужного диаметра с подставки и аккуратно накрутите прядь на валик, зафиксируйте зажимом **(С)**. Время выдержки зависит от типа волос, как правило, 10-20 минут будет достаточно. Когда валик остынет, поставьте его на подставку и дождитесь, когда индикатор станет красного цвета. Затем можно повторить процедуру завивки.
4. После окончания работы выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения **(А)**.

5. Для обеспечения безопасности прибор оснащен функцией автоматического отключения, которая срабатывает через 60 минут.
6. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать бигуди и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
7. Располагайте бигуди вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.

10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать — обратитесь в ремонтную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.
2. Гарантия не распространяется на:
 - Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

- Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т. д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
- На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
- На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.

- Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.

3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

4. Требуется у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.
5. Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

 DEWAL^{PRO}



www.dewal.ru